

GUEST

AUFBAUANLEITUNG Stand 02/2007

1. Jeweils 4 Maxifix-Bolzen in das Kopf- und das Fußteil eindrehen und fest anziehen.
2. Die beiden Bettwangen mit ihren stirnseitigen Bohrungen auf die Bolzen des Kopfteils aufstecken.
3. Die vier Maxifix-Verbinder jeweils locker anziehen.
4. 2 Minifix-Bolzen in die vorgesehenen Bohrungen in der Auflageleiste eindrehen.
Anschließend die beiden Bettwangen ca. 3cm aufspreizen, die Traverse dazwischen setzen und die Minifix-Verbinder fest anziehen.
5. Das Fußteil auf die stirnseitigen Bohrungen der Bettwangen aufstecken und alle 4 Maxifix-Verbinder fest anziehen.
6. Die Kautschuk-Kappen in die entsprechenden Bohrungen der beiden Auflageleisten einsetzen.
Wir empfehlen einen Matratzenüberstand von 5cm.
7. Federleisten einzeln in die Kautschuk-Kappen einstecken.

